

Портативный аккумулятор (PowerBank) модель PB13

Использование

Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

Особенности

- Минимальная толщина, стильный дизайн, небольшой вес, использование современных аккумуляторных элементов;
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Автоотключение, когда нет нагрузки на выходе;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда.

Меры предосторожности

1. Используйте устройство при температурах от 0 °C до + 40°C.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться - это нормальное явление. Для использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!

Технические характеристики

Аккумулятор: литий-ионный; 3,7В; 10000 мА·ч
Ток заряда: DC 5В/1000 мА
Ток разряда: DC 5В/1000 мА
Срок службы: ≥ 500 циклов «заряд – разряд»

Заряд портативного аккумулятора

1. Подключите кабель к **microUSB** или **USB Type C** разъемам на боковых сторонах портативного аккумулятора. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB.
2. Альтернативный способ: подключите встроенный кабель с **USB** разъемом порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству.
3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать прогресс следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
0 – 25 %	мигает	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	горит	мигает	не горит	не горит
50 – 75 %	горит	горит	мигает	не горит
75 – 100 %	горит	горит	горит	мигает
Полностью заряжена	горит	горит	горит	горит
Нарушения зарядки	мигает	мигает	мигает	мигает

4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.

Заряд внешних устройств

1. Подключите один из встроенных кабелей (Lightning, microUSB или USB Type C) портативного аккумулятора к Вашему смартфону, планшету или иному устройству.
2. Альтернативный способ: подключите кабель к **USB** разъему портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося заряда следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
Недостаточное напряжение	не горит	не горит	не горит	не горит
0 – 25 %	мигает	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	мигает	мигает	не горит	не горит
50 – 75 %	мигает	мигает	мигает	не горит
75 – 100 %	мигает	мигает	мигает	мигает

3. Отключите встроенный кабель после окончания процесса зарядки.