

PВ - 24

Описание:

Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

Особенности

- Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных аккумуляторных элементов;
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда.

Характеристики:

Мощность -10000 mAh

Материал: алюминий

Размеры: 147x74x16 мм

Вес: 249 гр.

Цвет: серый (pantone Cool Gray 10 C)

Индикатор заряда - диодный

Вход 1 (заряжаем POWER BANK) – micro-USB: 5В, 2А

Вход 2 (заряжаем POWER BANK) – Type-C: 5В, 2А

Выход 1 (заряжаем устройство от POWER BANK) – USB(OUT01) - 5В, 2,38 А

Выход 2 (заряжаем устройство от POWER BANK) – USB(OUT02) - 5В, 2,35 А

Срок службы: ≥ 600 циклов «заряд – разряд»

Использование:

Включение устройства – кратковременное нажатие на выступающую клавишу в верхней торцевой части устройства.

Выключение устройства – в течение 5 секунд автоматическое (если отсутствует нагрузка, разряжающая Power Bank).

Заряд портативного аккумулятора

1. Подключите кабель к **microUSB** или **Type-C** к разъему портативного аккумулятора (PB-24). Запрещается одновременная подача питания (зарядка PB-24) на оба порта **microUSB** или **Type-C**
2. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB.
3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать прогресс следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
0 – 25 %	мигает	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	горит	мигает	не горит	не горит
50 – 75 %	горит	горит	мигает	не горит
75 – 100 %	горит	горит	горит	мигает
Полностью заряжена	горит	горит	горит	горит
Нарушения зарядки	мигает	мигает	мигает	мигает

Заряд внешних устройств

1. Подключите кабель к **USB** разъему портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося заряда следующим образом:

Мощность	1	2	3	4
Недостаточное напряжение	не горит	не горит	не горит	не горит
0 – 25 %	мигает	не горит	не горит	не горит
25 – 50 %	мигает	мигает	не горит	не горит
50 – 75 %	мигает	мигает	мигает	не горит
75 – 100 %	мигает	мигает	мигает	мигает

3. В течение всего времени зарядки подсветка индикатора будет включена.
4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.

Требование к питанию:

Для зарядки Power Bank допустимо применить зарядное устройство с подключением к порту USB 3.0/2.0 или использование качественного сетевого з/у с выходным напряжением не более 5,1 ВОЛЬТ и исходящим током от 0,5 до 2,1 ампер. Разрешается использовать интеллектуальные зарядные устройства быстрой зарядки, но в тех случаях, когда З/У автоматически понижает напряжение выхода до 5 вольт.

Меры предосторожности

1. Используйте устройство при температурах от 0 °С до + 40°С.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться. Для дальнейшего использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!