

# PВ - 28

## Описание:

Подходит для зарядки ВСЕХ мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

## Особенности

- Стильный дизайн, емкий аккумулятор, цветной логотип под полупрозрачной акриловой крышкой, современный аккумуляторный элемент - S1(тип);
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда, быстрая зарядка.

## Характеристики:

Мощность -10000 mAh

Материал: полупрозрачный матированный пластик

Размеры: 146x67x18 мм

Вес: 251 грамм.

Цвет: черный (pantone Black C)

Индикатор заряда: цифровой

Индикатор LOGO: диодная панель

Вход 0 (для зарядки POWER BANK) – Lighting (Правая торцевая часть PB28): 5В, 2А

Вход/Выход 2 (для зарядки POWER BANK) – разъем Type-C (красный): 5В, 2А

Выход 1 (для зарядки устройств от POWER BANK) – USB (красный) - 5В, 3,8 А

Вход/Выход 2 (для зарядки устройств от POWER BANK) – Type-C - 5В, 3,5 А

Выход 3 (для зарядки устройств от POWER BANK) – встроенный кабель Lightning - 5В, 2,2 А

Выход 4 (для зарядки устройств от POWER BANK) – встроенный кабель Type-C - 5В, 3,8 А

Срок службы: ≥ 600 циклов «заряд – разряд»

## Использование:

Включение устройства – кратковременное нажатие на выступающую клавишу в правой верхней торцевой части устройства. Свидетельством активности PB-28 является: отображение (визуальное фиксирование) логотипа на лицевой части PB-28 и индикация заряда устройства в %.

Выключение устройства – в течение 5 секунд автоматическое (если отсутствует нагрузка, разряжающая Power Bank).

## Заряд портативного аккумулятора

1. Подключите кабель питания к **Lightning или Type-C** (вход-разъему) портативного аккумулятора (PB-28). **Внимание!** Запрещается одновременная подача питания для зарядки PB28 на 2 порта **Lightning и Type-C**
2. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля питания к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB (мама).
3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося заряда – цифрами (от 0 до 100%).
4. В течение всего времени зарядки подсветка индикатора будет включена.
5. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.

### **Заряд внешних устройств**

1. Подключите внешний кабель к **USB** разъему портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
  - 1.1 Извлеките из гнезда хранения стационарный (встроенный **Type-C или Lightning**) кабель выходного питания портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося разряда – цифрами (от 0 до 100%).
3. В течение всего времени разрядки подсветка индикатора будет включена.

### **Требование к питанию:**

Для зарядки Power Bankа допустимо применить зарядное устройство с подключением к порту USB 3.0/2.0 или использование качественного сетевого з/у с выходным напряжением не более 5,1 ВОЛЬТ и исходящим током от 0,5 до 2,1 ампер. Разрешается использовать интеллектуальные зарядные устройства быстрой зарядки, но в тех случаях, когда З/У автоматически понижает напряжение выхода до 5 вольт.

### **Меры предосторожности**

1. Используйте устройство при температурах от 0 °С до + 40°С.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться. Для дальнейшего использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!