

PВ - 12

Описание:

Подходит для зарядки большинства мобильных телефонов, смартфонов и планшетов; портативных игровых консолей, плееров, электронных книг, GPS навигаторов; любых других устройств, питающихся от обычного USB порта.

Особенности

- Стильный дизайн, небольшой вес, использование современных аккумуляторных элементов;
- Легок в использовании, не нуждается в разнообразных настройках;
- Защита от короткого замыкания, избыточного заряда и глубокого разряда.

Характеристики:

Мощность -10000 mAh

Материал: экокожа

Размеры: 145*69*18 мм

Вес: 211 гр.

Цвет: коричневый

Индикатор заряда - Цифровой

Вход 1 (для зарядки POWER BANK) – разъем micro-USB: 5В, 2А

Вход 2 (для зарядки POWER BANK) – разъем Type-C: 5В, 2А

Вход 3 (для зарядки POWER BANK) – разъем Lightning: 5В, 2А

Выход 1 (для зарядки устройств от POWER BANK) – USB - 5В, 2,1 А

Выход 2 (для зарядки устройств от POWER BANK) – встроенный кабель Lightning - 5В, 2,18 А

Выход 3 (для зарядки устройств от POWER BANK) – встроенный кабель micro-USB - 5В, 2,1 А

Type-C адаптер зарядки для разъема micro-USB

Срок службы: ≥ 600 циклов «заряд – разряд»

Использование:

Включение устройства – кратковременное нажатие на выступающую клавишу в верхней лицевой части устройства.

Выключение устройства – в течение 5 секунд автоматическое (если отсутствует нагрузка, разряжающая Power Bank).

Заряд портативного аккумулятора

1. Подключите кабель питания к **microUSB**, **Type-C** или **Lightning** (вход-разъему) портативного аккумулятора (PВ-12). **Внимание!** Запрещается одновременная подача питания для зарядки PВ08 на 3 порта **microUSB**, **Type-C** и **Lightning**
2. Присоедините USB штекер на противоположном конце кабеля питания к порту компьютера, ноутбука, или к сетевому зарядному устройству с разъемом USB.

3. В процессе заряда светодиодные индикаторы будут отображать прогресс остаточного заряда на цифровом табло.

Заряд внешних устройств

1. Подключите внешний кабель к **USB** разъему портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
 - 1.1 Извлеките из гнезда хранения стационарный (встроенный **microUSB** или **Lightning**) кабель выходного питания портативного аккумулятора, соедините его с Вашим смартфоном, планшетом или иным устройством.
2. В процессе разряда светодиодные индикаторы будут отображать уровень оставшегося заряда – цифрами (от 0 до 100%).
3. В течение всего времени зарядки подсветка индикатора будет включена.
4. Отключите кабель после окончания процесса зарядки.

Требование к питанию:

Для зарядки Power Banka допустимо применить зарядное устройство с подключением к порту USB 3.0/2.0 или использование качественного сетевого з/у с выходным напряжением не более 5,1 ВОЛЬТ и исходящим током от 0,5 до 2,1 ампер. Разрешается использовать интеллектуальные зарядные устройства быстрой зарядки, но в тех случаях, когда З/У автоматически понижает напряжение выхода до 5 вольт.

Меры предосторожности

1. Используйте устройство при температурах от 0 °С до + 40°С.
2. Берегите устройство от воды, не используйте во влажной среде или под дождем.
3. Когда портативный аккумулятор заряжается или заряжает другое устройство, он может нагреваться - это не является неисправностью.
4. Если устройство долгое время не будет использоваться, его необходимо заряжать раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора.
5. Если устройство долгое время лежит без использования, то оно может разрядиться. Для дальнейшего использования зарядите портативный аккумулятор заново.
6. Не разбирайте устройство! Механическое повреждение литий-ионного аккумулятора может привести к его воспламенению!